

BFM™ Installationsvejledning



Trin 1

Sikre at BFM™ Spigot er ren og tør.



Trin 2

Placer bagsiden af Seflex på BFM™ Spigot og tryk den fast. Undgå at røre ved forseglingen.



Trin 3

Det kan ske at forseglingen ikke klikkes helt fast første gang. Hvis dette problem opstår, går til trin 4



Trin 4

Skub forseglingen mod midten af Seflex på et andet punkt på omkredsen. I **FORBINDELSE MED STØRRE DIAMETER KAN DET SKE AT TRIN 4 SKAL GENTAGES FLERE GANGE**



Trin 5

Færdig.

BMF Fittingen™ er klar til brug.



Clean air & Good connetions

Narvikvej 7, DK-4900 Nakskov, Denmark

Phone: +45 5495 0025

Fax: +45 5495 0024

Sales@jpairtech.com

www.jpairtech.com

